

25-08-2026

Airtame

Guide til brug af Airtame



AIRTAME

IT-afdelingen


SKANDERBORG-ODDER CENTER FOR UDDANNELSE

Hvordan downloader man Airtame-programmet?


For at bruge Airtame skal du hente Airtame programmet fra Airtames hjemmeside:

<https://airtame.com/download>.



Hjemmesiden finder selv ud af hvilket styresystem, der er på din computer (mac, windows, osv.)



På mac skal du trække airtame programmet over i applications (programmer)



Når du har installeret programmet, vil det ligge som ikon på skrivebordet og i proces-linjen på windows, og kun oppe i proces linjen på mac. Dog vil der også ligge et airtame ikon på skrivebordet, men det åbner op for det ovenstående billede.




Hvordan forbinder man til en projektor ved hjælp af Airtame?

Når du kommer ud i et undervisnings lokale, som har en Airtame, og tænder for projektoren, vil du blive mødt af et billede, som giver dig de informationer, du skal bruge for at forbinde til projektoren.


Den vigtigste af disse informationer er IP-adressen, som f.eks. kan se sådan her ud: **10.156.195.15**

IP-adressen er forskellig fra lokale til lokale og skal bruges første gang, man forbinder til projektoren i et lokale.

IP-adressen skal skrives ind i det øverste felt i Airtame programmet:



Når du har skrevet IP-adressen og har trykket **Start**, vil projektoren vise en 4-cifret kode, som du skal skrive ind i Airtame programmet, hvorefter deling af skærmen vil starte automatisk.




The screenshot shows a dark-themed interface. At the top, the IP address '10.156.195.15' is displayed next to a small 'x' icon and the text 'E.g. 192.168.22.1'. Below this, there is a section labeled 'Enter code Shown on TV'. It features four input boxes: the first three contain the digits '1', '2', and '3', and the fourth is empty. To the right of these boxes is a 'CANCEL' button.

Hvordan gemmer man et lokale som favorit?


Når du har forbundet til projektoren, vil du se, at IP-adressen har ændret navn til navnet på det lokale, som du er i.

Du kan nu trykke på den lille stjerne ud for lokalets navn. Dette gør at programmet husker IP-adressen til lokalet, sådan at næste gang du kommer ud i lokalet bare kan trykke start og skrive den 4-cifrede kode, som projektoren viser.



Hvordan afspiller man lyd gennem Airtame?

Når du har startet deling af skærmen, vil du se et lyd-ikon ved siden af "Stop". Ved at trykke på dette ikon, kan du starte delingen af lyd fra din pc.



Husk at stoppe deling af skærmen, når du er færdig!

Deling af skærmen via Airtame foregår over det trådløse netværk, og det betyder, at hvis du ikke stopper delingen, vil eleverne stadig kunne se, hvad der foregår på din skærm, selv om du sidder nede i f.eks. læreforberedelsen.

